



1. Keera lahti luku esiplaadil asuv südamiku kinnituskruvi
2. Vajadusel vabasta pingest südamiku katteplaadid kruvide lahti keeramisega kuni 2 täispööret (sõltuvalt katte tüübist kas ümar või pikk)
3. Südamiku eemaldamiseks tuleb võti lukusüdamikus keerata „kell 11” või „kell 1” asendisse (sõltuvalt milliselt poolt südamikku eemaldate)
4. Sisesta Valnes KABA muukimiskindel südamik
5. Kinnita kruvi esiplaadil
6. Pinguta katteplaadi kruvid

